

TIDY-KEY

www. .com

1. LIEFERUMFANG



OPTIONAL ERHÄLTlich



LOST&FOUND
ANHÄNGER

*

Schraubenmuttern in die dafür vorgesehenen Bohrungen einlegen und mit entsprechender Seite flach auf den Tisch legen.

Wählen Sie die passende Schraubenlänge für Ihre Anzahl von Schlüsseln.

Schlüssel / Adapter und USB-Stick in die gewünschte Reihenfolge bringen und ausrichten. (Distanzringe nur bei Bedarf zum Höhenausgleich verwenden)

TIDY-KEY mit der Oberseite schließen und die Schrauben anziehen. Je fester die Schrauben angezogen werden, desto schwieriger lassen sich die Schlüssel nachher aus dem TIDY-KEY klappen.

